



Einhell

EXPERT Plus

POWER X CHANGE

GE-LC 18 Li T- Solo

Высоторез аккумуляторный

Артикул: 3410810

Идентификатор.: 11014

EAN 13: 4006825604337

Высоторез аккумуляторный Einhell GE-LC 18 Li T- Solo – это мощный инструмент для подрезки и пиления веток деревьев без привязки к розетке. Пильная шина и цепь от OREGON обеспечивают чистый и точный распил, а металлический редуктор гарантирует продолжительный срок службы. Инструмент может приспособиться к любой работе по подрезке и пилению благодаря различным видам регулировок. Смазка пильной цепи осуществляется в автоматическом режиме. Аккумулятор и зарядное устройство в комплект поставки не входят.

Функционал и преимущества


- Поворотная на 90° пильная головка для горизонтального реза
- Наклон пильной головки (7 положений)
- Поворотная нижняя ручка (4 положения)
- Выдвижная телескопическая штанга (880-1820 мм)
- Дополнительная регулируемая по высоте рукоятка
- Высококачественная шина и цепь от OREGON
- Натяжение и замена цепи без использования инструмента
- Металлический редуктор
- Зубчатый упор
- Уловитель цепи
- Ремень для переноски
- Автоматическая смазка цепи

Технические характеристики

- Длина шины	200 мм
- Максимальная ширина пропила	170 мм
- Скорость цепи	3.76 м/с
- Длина высотореза	183 - 277 см

Логистические данные

- Вес изделия	3.96 кг
- Вес в упаковке	4.95 кг
- Размер упаковки	1215 x 215 x 122 мм
- Количество в транспортной упаковке	3 штуки
- Вес транспортной упаковки	15.9 кг
- Размер транспортной упаковки	1230 x 370 x 245 мм
- Кол-во в контейнере (20"/40"/40"HC)	750 1551 1701



Доступны следующие аксессуары



Ersatzschwert GC-EC 750 T
Шина
Артикул: 4500168
EAN 13: 4006825606348
Einhell Grey



Ersatzkette GC-EC 750 T
Цепь пильная
Артикул: 4500188
EAN 13: 4006825606355
Einhell Grey



18V 3,0 Ah Power-X-Change Akku
Артикул: 4511341
EAN 13: 4006825590593
Einhell Accessory



18V 2,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512040
EAN 13: 4006825613681
Einhell Accessory



18V 4,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512042
EAN 13: 4006825613704
Einhell Accessory



18V 2,6Ah P-X-C Plus Akku
Артикул: 4511436
EAN 13: 4006825616590
Einhell Accessory



18V 30min Power X-Change
Устройство зарядное
Артикул: 4512011
EAN 13: 4006825587029
Einhell Accessory



18V 5,2 Ah P-X-C Plus Akku
Артикул: 4511437
EAN 13: 4006825616606
Einhell Accessory



Power-X-Boostcharger 6 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512064
EAN 13: 4006825629019
Einhell Accessory



Power-X-Twincharger 3 A
Устройство зарядное
Артикул: 4512069
EAN 13: 4006825629729
Einhell Accessory



18V 2,0 Ah Power-X-Change Akku
Артикул: 4511395
EAN 13: 4006825610369
Einhell Accessory



18V 4,0 Ah Power-X-Change Akku
Артикул: 4511396
EAN 13: 4006825610376
Einhell Accessory



18V 1,5Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512021
EAN 13: 4006825601350
Einhell Accessory



18V 3,0Ah PXC Starter Kit
Комплект стартовый
Артикул: 4512041
EAN 13: 4006825613698
Einhell Accessory