
D	Originalbetriebsanleitung Kapp- und Gehrungssäge	NL	Originele handleiding Afkort- en verstekzaag
GB	Оригинальное руководство по эксплуатации Торцовочно-усовочная пила	E	Manual de instrucciones original Sierra oscilante y para cortar ingletes
F	Mode d'emploi d'origine Scie à onglet	P	Manual de instruções original Serra de corte transversal e meia-esquadria
I	Istruzioni per l'uso originali Sega per troncature e tagli obliqui	FIN	Alkuperäiskäyttöohje Katkaisu- ja jiirisaha
S	Original-bruksanvisning Kap- och geringssåg	GR	Πρωτότυπες Οδηγίες χρήσης Φαλτσοπρίονο
CZ	Originální návod k obsluze Kapovací pila	TR	Orijinal Kullanma Talimatı Gönye kesme
SK	Originálny návod na obsluhu Kapovacia píla		





"Внимание – Во избежание получения травм ознакомьтесь с инструкциями по эксплуатации"



Используйте наушники. Шумовое воздействие может привести к повреждению органов слуха.



Используйте респиратор. При работе с деревом или другими материалами может образоваться пыль, которая представляет вред для здоровья. Никогда не используйте устройство для работы с материалами, содержащими асбест!



Используйте защитные очки. Искры, обломки, осколки и пыль, образующиеся при работе устройства, могут привести к потере зрения.



Во время работы используйте защитные перчатки.



ВНИМАНИЕ! Опасность повреждения! Не прикасайтесь к врачающемуся диску пилы.

Важно:

Во избежание получения травм и повреждения устройства, при использовании оборудования необходимо соблюдать определенные меры предосторожности. Пожалуйста, внимательно изучите инструкцию по эксплуатации и информацию по безопасности.

Храните данное руководство в безопасном месте таким образом, чтобы содержащаяся в нем информация была доступна в любое время. В случае передачи оборудования другому лицу, также передавайте данное руководство и информацию по технике безопасности. Наша компания не несет ответственности за причинение ущерба или несчастных случаев, произошедшие в результате невыполнения данных инструкций и пренебрежения информацией по технике безопасности.

1. Правила техники безопасности

Пожалуйста, ознакомьтесь с информацией по технике безопасности, содержащейся в буклете, входящем в комплект поставки.

ВНИМАНИЕ!

Ознакомьтесь с информацией и инструкциями по технике безопасности.

Любые нарушения правил и инструкций по технике безопасности могут привести к поражению электрическим током, возгоранию и/или серьезным травмам.

Храните все правила и инструкции по безопасности в безопасном месте для последующего использования.

2. Общая схема и комплект поставки

2.1 Общая схема (Рис. 1)

1. Рычаг выключателя
2. Ручка
3. Кнопка ВКЛ/ОТКЛ
4. Головка пилы
5. Диск пилы
6. Подвижное ограждение пилы
7. Упор
8. Поворотный стол
9. Неподвижная опорная плита
10. Винт с накатанной головкой
11. Указатель
12. Натяжной винт
13. Замок вала пилы
14. Мешок для мусора
15. Шкала
16. Стопорный штифт
17. Шкала (поворотного стола)
18. Регулировочный винт 0°
19. Регулировочный винт 45°
20. Опора для обрабатываемой детали
21. Фиксатор
22. Пластина для пропила

2.2 Комплект поставки

Проверьте комплект поставки товара в соответствии со спецификацией. В случае отсутствия деталей обратитесь в ближайший сервисный центр, либо в ближайший филиал магазина DIY, в котором вы приобрели товар не позднее 5 рабочих дней с момента покупки товара, предъявив действительный чек. Также см. гарантийную таблицу в разделе гарантийных условий в конце инструкции по эксплуатации.

- Снимите упаковку и аккуратно извлеките оборудование.
- Удалите упаковочный материал и все упаковочные и/или транспортные скобы (при наличии).
- Проверьте наличие всех компонентов.
- Проверьте оборудование и приспособления на наличие повреждений.
- По возможности сохраняйте упаковку до окончания гарантийного периода.

Важно:

Храните оборудование и упаковочные материалы вдали от детей. Не позволяйте детям играть с пластиковыми пакетами, фольгой или мелкими деталями. Существует опасность заглатывания или удушения!

- Торцовочно-усовочная пила
- Диск с твердосплавными режущими пластинами
- Торцовый ключ (c,d)
- Мешок для опилок (14)
- Опора для обрабатываемой детали (20)
- Фиксатор (21)
- Оригинальное руководство по эксплуатации
- Инструкции по технике безопасности

3. Надлежащая эксплуатация

Торцовочно-усовочная пила спроектирована для оторцовки дерева и аналогичных материалов, которые подходят под размер пилы. Пила не предназначена для резки дров.

Оборудование предназначено исключительно для целевого использования. Любое другое использование является ненадлежащим. За любые повреждения или травмы, связанные с использованием оборудования не по назначению, несет ответственность пользователь/оператор, а не производитель

Обратите внимание на то, что оборудование не предназначено для коммерческого, торгового или промышленного применения. При использовании оборудования для коммерческого, торгового или промышленного применения, гарантия аннулируется.

Используйте только подходящие диски пилы. Использование отрезных кругов любого другого типа запрещено.

Для надлежащей работы оборудования необходимо соблюдать правила техники безопасности, монтажа и эксплуатации, указанные в данном руководстве. Все лица, осуществляющие эксплуатацию и обслуживание данного оборудования, должны ознакомиться с содержанием данного руководства, а также получить информацию о потенциальных рисках, связанных с его эксплуатацией. Кроме того, необходимо строго выполнять правила техники безопасности, действующие в Вашем регионе. Также необходимо соблюдать общие правила по охране труда и производственной безопасности.

Изготовитель не несет ответственности за любые изменения, вносимые в конструкцию станка, а также за возможный ущерб, вызванный такими изменениями. Остаточные риски невозможно полностью исключить даже при надлежащей эксплуатации оборудования. Потенциальные риски, связанные с конструкцией и дизайном оборудования:

- Контакт с открытыми частями диска пилы.
- Контакт с диском пилы во время вращения (вероятность пореза).
- Отбрасывание материала или его частиц.
- Разрушение диска пилы.
- Выбрасывание осколков твердосплавного наконечника диска пилы.
- Повреждение органов слуха в случае работы без защитных наушников.
- Опасные выбросы древесной пыли при работе в закрытых помещениях.

4. Технические характеристики

Асинхронный мотор	230 В ~ 50 Гц
Питание на входеS1 1400 Вт / S6 40% 1600 Вт	
Скорость холостого хода n_0	5000 об/мин
Твердосплавный диск пилы	0210 x 030 x 2,8 мм
Кол-во зубов	48
Вес	7,1 кг
Диапазон наклона	-45° / 0° / +45°
Резка под углом.....	от 0° до 45° влево
Ширина пропила при 90°	макс. 120 x 55 мм
Ширина пропила при 45°	макс. 80 x 55 мм
Ширина пропила при 2 x 45° (два угловых пропила).....	80 x 32 мм

Рабочий режим S6 40%: Непрерывная эксплуатация с остановками (время цикла 10 минут). Во избежание перегревания мотора рекомендуется работать 40% времени цикла при указанной скорости, при этом 60% времени цикла необходимо обеспечить холостой режим работы.

Звук и вибрация

Значения звука и вибрации измерены в соответствии с Директивой EN 61029.

L_{PA} уровень звукового давления	88,7 дБ (A)
K_{PA} отклонение.....	3 дБ
L_{WA} уровень звуковой мощности	101,7 дБ (A)
K_{WA} отклонение	3 дБ

Используйте наушники.

Шумовое воздействие может привести к повреждению органов слуха.

Общие значения вибрации (векторная сумма в трех направлениях) определяются в соответствии с Директивой EN 61029.

Значение уровня вибрации $a_h = 2,70 \text{ м/с}^2$
 K отклонение = $1,5 \text{ м/с}^2$

Внимание!

Указанное значение вибрации было определено в соответствии со стандартизированным методом испытания. Оно может меняться в зависимости от условий эксплуатации электрооборудования и, в исключительных случаях, превышать указанное значение.

Указанное значение вибрации может быть использовано в целях сравнения оборудования с другими электроинструментами.

Указанное значение вибрации может быть использовано в целях первоначальной оценки неблагоприятного воздействия.

Поддерживайте шумовое и вибрационное воздействие на минимальном уровне.

- Используйте только полностью исправное оборудование.
- Производите регулярное техническое обслуживание и очистку оборудования.
- Скорректируйте манеру работы в соответствии с режимом эксплуатации оборудования.
- Не допускайте перегрузки оборудования.
- Своевременно проводите обслуживание оборудования.
- Отключайте устройство, когда оно не используется.

Остаточные риски

Даже при использовании электроинструмента в соответствии с инструкциями, полностью исключить определенные остаточные риски невозможно.

Потенциальные риски, связанные с особенностями конструкции и схемой оборудования:

1. Повреждение легких при отсутствии респиратора во время работы.
2. Повреждение органов слуха при отсутствии соответствующей защиты.
3. Ущерб здоровью, вызванный вибрацией ручки при использовании оборудования в течение продолжительного периода времени или в результате неправильной наладки и технического обслуживания.

5. Перед запуском оборудования

Перед тем, как подключить оборудование к источнику питания, убедитесь в том, что данные на паспортной табличке соответствуют параметрам используемой электросети.

Всегда отключайте силовой кабель из розетки питания перед настройкой оборудования.

5.1 Общая информация

- Оборудование следует устанавливать таким образом, чтобы обеспечить хорошую устойчивость, к примеру, закрепить болтами на верстаке, на универсальной раме, либо на другом твердом основании.
- Перед включением станка необходимо хорошо закрепить все крышки и защитные устройства.
- Диск пилы должен свободно вращаться.
- При работе с деревянными изделиями, убедитесь в том, что в них нет посторонних предметов, к примеру, гвоздей, винтов и т.д.
- Перед включением кнопки ВКЛ/ВыКЛ убедитесь в том, что диск пилы установлен надлежащим образом и вращается свободно.

5.2 Монтаж пилы (Рис. 3)

Опора для обрабатываемой детали устанавливается и фиксируется с помощью крестообразной отвертки. Отвертка не входит в комплект поставки.

5.3 Регулировка пилы (Рис. 1/2)

- Для регулировки поворотного стола (8), ослабьте винт с накатанной головкой (10) примерно на 2 оборота, при этом поворотный стол начнет вращаться.
- Поворотный стол имеет точки фиксации на углах 0°, 5°, 10°, 15°, 22,5°, 30°, 35°, 40°, 45°. После установки поворотного стола в надлежащем положении, его необходимо дополнительно зафиксировать винтом с накатанной головкой (10).
- При необходимости установки поворотного стола (8) на различные углы, его можно зафиксировать в необходимом положении только с помощью винта с накатанной головкой (10).
- Слегка нажмите на головку пилы (4), одновременно вытаскивая стопорный штифт из основания мотора; это позволит опустить пилу в нижнее рабочее положение.
- Поднимите головку пилы (4).
- Головку пилы (4) можно повернуть влево или вправо на 45°, ослабив стопорный винт (12).
- Убедитесь в том, что напряжение в сети питания совпадает с напряжением, указанным на паспортной табличке.

5.4 Точная регулировка упора (Рис. 7/8)

- Опустите головку пилы (4) и зафиксируйте с помощью стопорного штифта (16).
- Зафиксируйте поворотный стол (8) в 0° положении.
- Установите упорный угол (а) между диском (5) и упором (7).
- Ослабьте регулировочные винты (28), установите упор (7) на 90° по отношению к диску пилы (5) и повторно затяните регулировочные винты (28).

5.5 Точная регулировка упора для поперечной резки 90° (Рис. 8-10)

- Опустите головку пилы (4) и зафиксируйте с помощью стопорного штифта (16).
- Ослабьте натяжной винт (12).
- Установите упорный угол (а) между диском пилы (5) и поворотным столом (8).
- Ослабьте контргайку (29) и отрегулируйте регулировочный винт (18) до тех пор, пока угол между диском пилы (5) и поворотным столом (8) не установится на 90°.
- Повторно затяните контргайку (29) для того, чтобы зафиксировать пилу в таком состоянии.
- Проверьте расположение индикатора угла (11). При необходимости, ослабьте указатель с помощью крестообразной отвертки, установите в 0° положение на шкале угла (15) и снова затяните фиксирующий винт.
- Упорный угол не входит в комплект поставки.

5.6 Точная регулировка упора для резки под углом 90° (Рис. 8/12)

- Опустите головку пилы (4) и зафиксируйте с помощью стопорного штифта (16).
- Зафиксируйте поворотный стол (8) в положении 0°.
- Ослабьте натяжной винт (12) и наклоните головку пилы (4) влево на 45°, используя ручку.
- Установите упорный угол (б) 45° между диском пилы (5) и поворотным столом (8).
- Ослабьте контргайку (30) и отрегулируйте регулировочный винт (19) до тех пор, пока угол между диском пилы (5) и поворотным столом (8) не установится на 45°.
- Упорный угол не входит в комплект поставки.

6. Эксплуатация

6.1 Поперечная резка по углом 90° с установкой поворотного стола на 0° (Рис. 1)

- Нажмите главный выключатель (3) для включения пилы.
- Важно: Прочно зафиксируйте материал для резки на поверхности пиль во избежание перемещения во время резки.
- После включения пилы дождитесь пока диск (5) наберет максимальную скорость.
- Отведите рычаг выключателя (1) в сторону, и с помощью ручки (2) слегка перемещайте головку пилы вдоль распиливаемого материала.
- После завершения распила верните пилу в верхнее положение и нажмите кнопку ВКЛ/ОТКЛ.
- **ВНИМАНИЕ!** Возвратная пружина автоматически поднимает пилу после завершения распила. Не отпускайте ручку (2) сразу же после завершения работы, придерживайте ее для плавного и медленного подъема.

6.2 Поперечная резка по углом 90° поворотом стола на 0°-45° (Рис. 10)

Торцовочная пила может применяться для левосторонней и правосторонней угловой резки под углом 0°- 45° по отношению к упору.

- Поднимите головку пилы (4) в верхнее положение.
- Отпустите поворотный стол (8), ослабив захват (10).
- Установите поворотный стол в желаемое положение используя ручку (2), т.е. маркировка на поворотном столе должна совпадать с желаемой установкой угла (17) на неподвижной опорной плите (9).
- Снова затяните стопорную ручку (10) для крепления поворотного стола (8) в желаемом положении.
- Произведите распил в соответствии с описанием в разделе 6.1).

6.3 Косая резка под углом 0°-45° с установкой поворотного стола на 0° (Рис. 8/11)

Торцовочная пила может применяться для косой резки под углом 0°- 45° по отношению к лицевой поверхности материала.

- Поднимите головку пилы (4) в верхнее положение.
- Зафиксируйте поворотный стол (8) в положении 0°.
- Ослабьте натяжной винт (12) и наклоните головку пилы (4) влево на 45°, используя ручку (2) до тех пор, пока указатель (11) не совпадет с желаемым значением угла (15).
- Снова затяните контргайку (12) и произведите распил в соответствии с описанием в разделе 6.1).

6.4 Косая резка под углом 0°-45° с установкой поворотного стола на 0°-45° (Рис. 8/13)

Торцовочная пила может применяться для косой резки под углом 0°-45° по отношению к лицевой поверхности материала, и одновременно под углом 0°-45° по отношению к упору (двойная косая резка).

Поднимите головку пилы (4) в верхнее положение.

Отпустите поворотный стол (8), ослабив захват (10).

Установите поворотный стол (8) с помощью ручки (2) на желаемый угол (также см. Раздел 6.2).

Затяните натяжной винт (10) для того, чтобы зафиксировать поворотный стол в данном положении. Ослабьте натяжной винт (12) и наклоните головку пилы (4) влево, используя ручку (2) до тех пор, пока она не совпадет с желаемым значением угла (также см. раздел 6.3).

Снова затяните натяжной винт (12).

6.5 Мешок для опилок (Рис. 2)

Пила оборудована мешком для мусора (14) для сбора пыли и осколков.

Мешок для мусора (14) имеет застежку с нижней стороны для его очистки.

6.6 Замена диска пилы (Рис. 1/6)

- Выполните следующее действие перед заменой диска пилы: Отключите пилу от источника питания!
- Во избежание травм, производите замену диска пилы в перчатках.
- Поднимите головку пилы (4) вверх.
- Открутите винт (2) на крышке (1) диска пилы.
- Отведите назад регулируемое ограждение диска пилы (6) и одновременно поверните крышку для доступа к болту фланца.
- Одной рукой нажмите на замок вала пилы (13), устанавливая торцовый ключ (d) на болт фланца другой рукой. Замок вала пилы (13) срабатывает не более чем через один поворот.

Затем, прилагая дополнительное усилие, ослабьте винт фланца (31), поворачивая его против часовой стрелки.

Поверните винт фланца (31) вправо и извлеките наружный фланец (32).

Извлеките диск (5) из внутреннего фланца.

Аккуратно очистите винт фланца (31), наружный фланец (32) и внутренний фланец.

Установите и зажмите новый диск пилы (5) в обратном порядке.

Важно: Угол резания зубьев диска пилы, другими словами направление вращения диска пилы (5), должен совпадать с направлением стрелки на корпусе.

Проверьте крепление, а также состояние всех защитных устройств перед последующей эксплуатацией пилы.

Важно: Каждый раз после замены диска пилы необходимо проверять его свободное вращение через пластину для пропила (22) при перпендикулярной установке, а также при установке на 45°.

Важно: Аккуратно производите работу по замене и регулировке диска пилы (5).

7. Замена силового кабеля

Во избежание опасности, при повреждении силового кабеля, его замену должен производить изготовитель, служба гарантийного обслуживания либо надлежащим образом обученный персонал.

8. Очистка, техническое обслуживание и заказ запасных частей

Перед началом любых работ по очистке необходимо отключать вилку из розетки питания.

8.1 Очистка

- Все защитные устройства, вентиляционные отверстия и корпус мотора, по возможности, должны быть очищены от грязи и пыли. Протрите оборудование чистой тканью или продуйте сжатым воздухом при низком давлении.
- Рекомендуется чистить устройство непосредственно после завершения эксплуатации.
- Оборудование следует регулярно очищать влажной тканью с небольшим количеством жидкого мыла. Не используйте моющие средства или растворители; они могут повредить пластиковые компоненты оборудования. Убедитесь в том, что вода не попадает во внутреннюю часть оборудования. Попадание воды на электронные компоненты увеличивает риск поражения электрическим током.

8.2 Угольные щетки

В случае чрезмерного искрообразования квалифицированный электрик должен проверить угольные щетки.

Важно: Замену угольных щеток должен производить только квалифицированный электрик.